

Однократное нажатие кнопки **MODE** переводит часы в режим секундомера.

Кнопка **START** запускает или останавливает секундомер.

Кнопка **RESET** обнуляет показания.

Еще раз кнопка **MODE** – переход в режим на главный экран часов.

Посмотреть дату (месяц и число): зажать **START**.

Одновременное нажатие кнопок **START** и **RESET** включает, либо отключает, сигнал, который будет звучать по истечении каждого часа. Одновременное нажатие кнопок **RESET** и **MODE** отключают этот режим.

Двукратное нажатие кнопки **MODE** позволяет установить будильник, а кнопкой **RESET** нужно переключаться между часами и минутами будильника. Кнопкой **START** изменяем значение. Еще раз кнопка **MODE** – переход на главный экран часов.

Полностью отключить будильник: нажать **START** и **RESET** одновременно.

Только отключить будильник: нажать **START**.

Трехкратное нажатие кнопки **MODE** переводит нас в режим корректировки времени. Кнопка **RESET** – это управление секундами/минутами/часами/дата/месяц/день недели.

Кнопкой **START** изменяем значение времени.

Переключение режимов 24 часа и 12 часов: для перевода в 24 режим – покрутить установку времени (именно часы, а не минуты или секунды) еще раз. И кстати – при включенном будильнике – если включен сигнал каждый час – то он не срабатывает, т.е. в 2 ночи пикать не будет. Изменить это показание можно, удерживая кнопку **START** (сначала будет 24-ой формат времени, потом 12-ой).

Кнопка **LIGHT** меняет световые режимы, нужно удерживать, либо несколько раз нажать эту кнопку.